



**Niveau A1**


**NIVEAU A-0**




**NIVEAU A0**




**NIVEAU A1**



**NIVEAU A4**





**NIVEAU A5**






**La vue globale ne peut être lisible qu'à partir d'un écran de 17 pouces**

**Ce symbole vous indique le zoom de la vue active**









Portes + toutes les sécurités qui ne donnent pas l'entrée I0,0

Voyant  
SS tension

220 V

Ventilation du tunnel, moteur du tapis N°1  
Moteur de la pompe hydraulique

Prise

Tunnel de chauffe  
Déchiqueteuse

Alimentation des sorties automate

Courant de défaut (protection)

V  
Consigne potentiètre

Faire varier la vitesse du tapis N°2 (tunnel de chauffe)

A13

Variateur de vitesse

Programme

Moteur du tapis N°2

Courant de défaut (protection)

Gérer les entrées et sorties d'écolpap

A14

Sorties TSX

24 V alimentation

des capteurs pour les entrées automate

Résistances


TSX 17

KM5

Couper et fermer l'emballage plastique

KMES

KMES



Transformateur T1

Faire varier la  
vitesse du tapis N°2  
(tunnel de chauffe)

A13

Variateur de  
vitesse


Programme

Gérer les entrées  
et sorties d'écolpap

A14

TSX 17

KMES



Informations de l'état du système

I0,6

NIVEAU A1

